

CATALOGO COMMERCIALE DEGLI IMPIANTI SERVITI DA MERCITALIA RAIL
 edizione del 1 Luglio 2021

Produzione	Codice Impianto	check digit	IMPIANTO	TIPOLOGIA ABILITAZIONE IMPIANTI DICEMBRE 2020	Impianto di collegamento abilitato ripreso in LDV (termine vezione ferroviaria) DICEMBRE 2020	Elenco Scali Terminali per Mercati Pericolose C=terminale di tipo Carrellato I=terminale di tipo Intermodale R=terminale di tipo Raccordato	Regione
Tirrenica	09215	5	ACERRA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			CAMPANIA
Nord	01913	3	ACQUANEGRA CREMONESE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Nord	05420	5	ADRIA	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento. Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	ROVIGO		VENETO
Nord	00472	1	ALESSANDRIA SMISTAMENTO	Impianto tecnico di appoggio con sola funzione di sosta tecnica di materiali destinati a impianti raccordati			PIEMONTE
Tirrenica	08658	7	ANAGNI-FIUGGI	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento. Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	ROMA SM		LAZIO
Adriatica	07113	4	ANCONA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			MARCHE
Nord	01947	1	ARENA PO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Adriatica	11117	9	BARI LAMASINATA	Abilitato a treno completo o a treno multicliente da origini prefissate		R-I	PUGLIA
Nord	02832	4	BASILIANO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento. Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	CASARSA	R	FVG
Adriatica	11512	1	BELLAVISTA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			PUGLIA
Nord	01529	7	BERGAMO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LOMBARDIA
Tirrenica	12338	0	BICOCCA	Abilitato a treno completo o a treno multicliente da origini prefissate		I	SICILIA
Adriatica	05099	7	BOLOGNA INTERPORTO	Abilitato solo a treno completo.		I	EMILIA R
Adriatica	05050	0	BOLOGNA S.DONATO	Impianto tecnico di appoggio con sola funzione di smistamento per destinazioni ammesse			EMILIA R

Nord	00821	9	BRA	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento. Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	TORINO ORBASSANO		PIEMONTE
Nord	01812	7	BRESCIA EST FASCIO MERCI	Abilitato solo a treno completo.			LOMBARDIA
Adriatica	11136	9	BRINDISI	Abilitato solo a treno completo.		R-I	PUGLIA
Nord	00704	7	BUSCA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Nord	00208	9	BUSSOLENO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento. Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	TORINO ORBASSANO		PIEMONTE
Nord	01031	4	BUSTO ARSIZIO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LOMBARDIA
Nord	00456	4	CAMBIANO SANTENA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Nord	00512	4	CANDIOLO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	PIEMONTE
Nord	01315	1	CARIMATE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Nord	00601	5	CARMAGNOLA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Nord	01604	8	CASALETTO VAPRIO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Nord	01827	5	CASALPUSTERLENGO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LOMBARDIA
Nord	02830	8	CASARSA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			FVG
Adriatica	05012	0	CASTELGUELFO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.		R-I	EMILIA R
Nord	01914	1	CAVA TIGOZZI	Abilitato a treno completo e carro singolo. Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dai transiti del Brennero. Per trasporti a carro singolo, servizio di terminalizzazione a pagamento. Non ammessi trasporti merci RID a carro singolo.		R TRAFFICI SOSPESI	LOMBARDIA
Nord	03208	6	CERVIGNANO SMISTAMENTO	Abilitato a treno completo e carro singolo. Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dal transito di Tarvisio.			FVG
Adriatica	07712	3	CHIETI	Impianto non servito da MIR. Trasporti a carico altra IF			ABRUZZO
Nord	01868	9	CHIGNOLO PO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA

Nord	02535 3	CITTADELLA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			VENETO
Tirrenica	08010 1	CIVITAVECCHIA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			LAZIO
Nord	02706 0	CONEGLIANO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			VENETO
Nord	02661 7	CORDOVADO SESTO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento. Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	CASARSA		FVG
Nord	01605 5	CREMA	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento. Esclusivamente da/per raccordi privati. Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dal transito di Chiasso.	MILANO SMISTAMENTO		LOMBARDIA
Nord	01915 8	CREMONA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Nord	00610 6	CUNEO	Abilitato solo a treno completo.			PIEMONTE
Nord	01320 1	DESIO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Tirrenica	06310 7	DIECIMO-PESCAGLIA	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento. Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	PORCARI		TOSCANA
Nord	02055 2	DOMEGLIARA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	VENETO
Nord	01004 1	DOMO 2	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Adriatica	05058 3	FAENZA	Abilitato solo a treno completo.			EMILIA R
Nord	00468 9	FELIZZANO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Adriatica	05712 5	FERRARA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	EMILIA R
Tirrenica	06774 4	FIorentina DI PIOMBINO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			TOSCANA
Adriatica	05007 0	FIorenzuOLA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.		R TRAFFICI SOSPESI	EMILIA R
Adriatica	07018 5	FOSSACESIA - TORINO DI SANGRO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			ABRUZZO
Nord	00606 4	FOSSANO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE

Tirrenica	08662	9	FROSINONE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				LAZIO
Nord	01030	6	GALLARATE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	LOMBARDIA
Nord	04610	2	GENOVA MARITTIMA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	LIGURIA
Nord	04537	7	GENOVA SESTRI PONENTE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	LIGURIA
Nord	04545	0	GENOVA VOLTRI FM	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	LIGURIA
Adriatica	11115	3	GIOVINAZZO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	PUGLIA
Nord	03304	3	GORIZIA CENTRALE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti a carro singolo ammessi esclusivamente dal transito di Gorizia.				FVG
Nord	02579	1	GRISIGNANO DI ZOCCO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				VENETO
Adriatica	11101	3	INCORONATA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	PUGLIA
Adriatica	07437	7	INTERPORTO D'ABRUZZO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				ABRUZZO
Adriatica	07202	5	JESI	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R TRAFFICI SOSPESI	MARCHE
Adriatica	07210	8	JESI INTERPORTO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	MARCHE
Nord	06004	6	LA SPEZIA MIGLIARINA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	LIGURIA
Nord	01522	2	LECCO MAGGIANICO	Abilitato solo a treno completo.				LOMBARDIA
Nord	00954	8	LESEGNO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				PIEMONTE
Tirrenica	06721	5	LIVORNO CALAMBRONE	Abilitato solo a treno completo.			R	TOSCANA
Tirrenica	06723	1	LIVORNO DARSENA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	TOSCANA
Nord	02083	4	LONATO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				LOMBARDIA

Adriatica	05951	9	LUGO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	EMILIA R
Tirrenica	09223	9	MADDALONI MARCIANISE UM1 FA/FT	Abilitato a treno completo e carro singolo. Esclusivamente da/per raccordi privati. Trasporti internazionali a carro singolo, con limitazioni particolari di spedizione, ammessi esclusivamente dal transito di Tarvisio. Non ammessi trasporti merci RID a carro singolo.		I	CAMPANIA
Nord	02380	4	MANTOVA FRASSINE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LOMBARDIA
Nord	01921	6	MARCARIA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			VENETO
Adriatica	05024	5	MARZAGLIA	Abilitato solo a treno completo			EMILIA R
Tirrenica	06042	6	MASSA ZONA INDUSTRIALE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			TOSCANA
Nord	01720	2	MELZO SCALO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.		R TRAFFICI SOSPESI	LOMBARDIA
Nord	01702	0	MILANO SMISTAMENTO	Abilitato a treno completo e carro singolo. Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dal transito di Chiasso. Non ammessi trasporti merci RID a carro singolo.		R-I	LOMBARDIA
Adriatica	05032	8	MODENA	Abilitato solo a treno completo.			EMILIA R
Nord	03310	0	MONFALCONE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			FVG
Nord	00034	9	MORTARA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	LOMBARDIA
Nord	02332	5	MOZZECANE	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento. Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dal transito di Brennero	VERONA PORTA NUOVA SCALO		VENETO
Tirrenica	09699	0	NOLA INTERPORTO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			CAMPANIA
Nord	00765	8	NOVARA BOSCHETTO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.		R-I	PIEMONTE
Nord	04205	1	NOVI SAN BOVO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Nord	03050	2	OSOPPO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati. Trasporti a carro singolo ammessi esclusivamente dai transiti di Gorizia e Tarvisio.			FVG
Nord	01716	0	OSPITALETTO TRAVAGLIATO	Abilitato a treno completo e carro singolo. Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dai transiti del Brennero e di Chiasso. Per trasporti a carro singolo, servizio di terminalizzazione a pagamento.			LOMBARDIA
Tirrenica	12045	1	PACE DEL MELA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			SICILIA

Nord	02582	5	PADOVA INTERPORTO	Abilitato a treno completo o a treno multicliente da origini prefissate			R	VENETO
Tirrenica	12055	0	PALERMO BRANCACCIO	Abilitato solo a treno completo.				SICILIA
Adriatica	05014	6	PARMA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati. Impianto tecnico di appoggio con sola funzione di sosta tecnica di materiali destinati a impianti raccordati				EMILIA R
Adriatica	07811	3	PESCARA PORTA NUOVA	Abilitato solo a treno completo. Trasporti a carro singolo, con limitazioni particolari di spedizione, ammessi esclusivamente dal transito di Tarvisio.				ABRUZZO
Adriatica	05000	5	PIACENZA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	EMILIA R
Nord	01919	0	PIADENA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				LOMBARDIA
Tirrenica	08680	1	PIEDIMONTE-VILLA S.LUCIA-#QUINO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				LAZIO
Tirrenica	06772	8	PIOMBINO BINARI PORTOVECCHIO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento. Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	FIorentina DI PIOMBINO			TOSCANA
Nord	05308	2	POGGIO RUSCO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				LOMBARDIA
Nord	05708	3	POLESELLA	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento. Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	ROVIGO		R	VENETO
Tirrenica	08601	7	POMEZIA - S.PALOMBA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	LAZIO
Tirrenica	09821	0	PONTECAGNANO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				CAMPANIA
Tirrenica	06406	3	PORCARI	Abilitato solo a treno completo.				TOSCANA
Nord	02701	1	PORDENONE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	FVG
Nord	03200	3	PORTOGRUARO CAORLE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	VENETO
Tirrenica	06416	2	PRATO CENTRALE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				TOSCANA
Nord	00602	3	RACCONIGI	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				PIEMONTE
Adriatica	05811	5	RAVENNA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati. Trasporti a carro singolo, con limitazioni particolari di spedizione, ammessi esclusivamente dal transito di Chiasso. Non ammessi trasporti merci RID a carro singolo.			R	EMILIA R

Nord	02080	0	REZZATO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati. Trasporti a carro singolo ammessi esclusivamente dai transiti del Brennero e di Chiasso. Per trasporti a carro singolo, servizio di terminalizzazione a pagamento.				LOMBARDIA
Nord	01037	1	RHO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	LOMBARDIA
Nord	04331	5	RIVALTA SCRIVIA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				PIEMONTE
Nord	00615	5	ROBILANTE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				PIEMONTE
Tirrenica	08219	8	ROMA SMISTAMENTO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				LAZIO
Nord	00109	9	ROMAGNANO SESIA	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento. Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	NOVARA BOSCHETTO			PIEMONTE
Tirrenica	06730	6	ROSIGNANO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	TOSCANA
Nord	05706	7	ROVIGO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	VENETO
Adriatica	05031	0	RUBIERA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				EMILIA R
Adriatica	05903	0	RUSSI	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				EMILIA R
Tirrenica	11701	0	S. FERDINANDO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				CALABRIA
Nord	03205	2	S. GIORGIO DI NOGARO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	FVG
Adriatica	05319	9	S. GIOVANNI IN PERSICETO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento. Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati. Impianto con particolari limitazioni di spedizione	BOLOGNA S. DONATO			EMILIA R
Tirrenica	06909	6	S. GIOVANNI VALDARNO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	TOSCANA
Nord	04805	8	S. GIUSEPPE DI CAIRO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				LIGURIA
Adriatica	05021	1	S. ILARIO D'ENZA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				EMILIA R
Nord	01804	4	S.MARTINO CAVA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				LOMBARDIA
Nord	02536	1	S. MARTINO DI LUPARI	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento. Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati	CITTADELLA			VENETO

Adriatica	11300	1	S. NICOLA DI MELFI	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				BASILICATA
Nord	02531	2	S. PIETRO IN GU'	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				VENETO
Nord	02664	1	S. STINO DI LIVENZA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				VENETO
Nord	01900	0	S. ZENO-FOLZANO	Abilitato a treno completo e carro singolo. Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dai transiti del Brennero e di Chiasso. Per trasporti a carro singolo, servizio di terminalizzazione a pagamento.				LOMBARDIA
Nord	00403	6	SANNAZZARO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento. Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	ALESSANDRIA SMISTAMENTO		R	PIEMONTE
Nord	04806	6	SAVONA PARCO DORIA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati. Include raccordi di Vado Ligure Zona Industriale.			R	LIGURIA
Nord	01318	5	SEREGNO	Abilitato solo a treno completo.				LOMBARDIA
Nord	02094	1	SOMMACAMPAGNA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				VENETO
Adriatica	07226	4	TERNI	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				UMBRIA
Nord	01440	7	TIRANO	Impianto non abilitato punto di presa/consegna finale del trasporto. E' collegato all'impianto abilitato indicato con servizio di terminalizzazione a pagamento. Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati.	LECCO MAGGIANICO			LOMBARDIA
Nord	00220	4	TORINO ORBASSANO	Abilitato solo a treno completo.			R-I	PIEMONTE
Adriatica	01853	1	TORRILE S. POLO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				EMILIA R
Nord	00252	7	TRECCATE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	PIEMONTE
Adriatica	02042	0	TRENTO RONCAFORT	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	TAA
Nord	02712	8	TREVISO CENTRALE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				VENETO
Nord	03471	0	TRIESTE CAMPO MARZIO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			R	FVG
Nord	00176	8	TRINO VERCELLESE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				PIEMONTE
Nord	03026	2	UDINE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.				FVG

Nord	02515	5	VENEZIA MARGHERA SCALO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	VENETO
Nord	00245	1	VERCELLI	Impianto tecnico di appoggio con sola funzione di servizio per raccordi ubicati in altri impianti Traffico limitato solo a treno completo Esclusivamente da/per raccordi privati		R TRAFFICI SOSPESI	PIEMONTE
Nord	01600	6	VERDELLO DALMINE	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Nord	02431	5	VERONA PORTA NUOVA SCALO	Abilitato a treno completo e carro singolo. Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dai transiti del Brennero e di Chiasso.			VENETO
Nord	02433	1	VERONA PORTA VESCOVO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			VENETO
Nord	02432	3	VERONA QUADRANTE EUROPA	Abilitato solo a treno completo.		I	VENETO
Nord	00701	3	VERZUOLO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Nord	02446	3	VICENZA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.		R	VENETO
Nord	03466	0	VILLA OPICINA	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			FVG
Adriatica	05013	8	VILLA SELVA	Abilitato solo a treno completo.		I	EMILIA R
Nord	00001	8	VILLADOSSOLA	Abilitato a treno completo e carro singolo. Esclusivamente da/per raccordi privati Trasporti internazionali a carro singolo ammessi esclusivamente dal transito di Chiasso. Per trasporti a carro singolo, servizio di terminalizzazione a pagamento. Non ammessi trasporti merci RID a carro singolo.		R TRAFFICI SOSPESI	PIEMONTE
Nord	00458	0	VILLANOVA D'ASTI	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			PIEMONTE
Nord	01042	1	VITTUONE ARLUNO	Abilitato solo a treno completo. Esclusivamente da/per raccordi privati.			LOMBARDIA
Nord	00242	8	VOLPIANO	Impianto su Rete Regionale GTT Abilitato solo a treno completo		R	PIEMONTE

CATALOGO COMMERCIALE DEGLI IMPIANTI SERVITI DA MERCITALIA RAIL

edizione del 1 Luglio 2021

Codice Impianto	Check Digit	IMPIANTO	Impianto di collegamento abilitato ripreso in LDV (termine vezione ferroviaria)	NAZIONALE	Ventimiglia - Conf. Vintimille - Fre	Bardonecchia - Conf. Modane - Fre	Iselle Domodossola DOMO II	NOTE	Chiasso	Brennero - Brenner	Tarvisio	GORIZIA - Conf. Nova Gorica	Villa Opicina - Conf. Sezana
					83-240	83-242	83-324	83-322	83-321	83-332	83-330	83-312	83-310
01914	1	CAVA TIGOZZI		si	no	no	no	no	no	si	no	no	no
03208	6	CERVIGNANO SMISTAMENTO		si	no	no	no	no	no	no	si	no	no
01605	5	CREMA	MILANO SMISTAMENTO	no	no	no	no	no	si	no	no	no	no
03304	3	GORIZIA CENTRALE		no	no	no	no	no	no	no	no	si	no
09223	9	MADDALONI MARCIANISE UM1 FA/FT		si	no	no	no	no	no	no	si	no	no
01702	0	MILANO SMISTAMENTO		si	no	no	no	no	si	no	no	no	no
02332	5	MOZZECANE	VERONA PORTA NUOVA SCALO	si	no	no	no	no	no	si	no	no	no
03050	2	OSOPPO		no	no	no	no	no	no	no	si	si	no
01716	0	OSPITALETTO TRAVAGLIATO		si	no	no	no	no	si	si	no	no	no
07811	3	PESCARA PORTA NUOVA		no	no	no	no	no	no	no	si	no	no
05811	5	RAVENNA		no	no	no	no	no	si	no	no	no	no
02080	0	REZZATO		no	no	no	no	no	si	si	no	no	no
01900	0	S. ZENO-FOLZANO		si	no	no	no	no	si	si	no	no	no
02431	5	VERONA PORTA NUOVA SCALO		si	no	no	no	no	si	si	no	no	no
00001	8	VILLADOSSOLA		si	no	no	no	no	si	no	no	no	no