

---

**Distancier international  
uniforme marchandises : liste des gares - liste  
des lieux ferroviaires  
de prise en charge/de livraison**

Edition du 01 Juli 2021

---

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den  
internationalen Güterverkehr :  
Verzeichnis der Güterverkehrsstellen -  
Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 01 Juli 2021

---

**Uniform distance table for international freight  
traffic: list of railways stations - list of the  
railways places of acceptance/delivery**

Edition of 01 Juli 2021

---

**Uniforme afstandswijzer voor het  
internationale goederenvervoer  
Lijst van spoorwegterminals -  
Lijst van laad- en losplaatsen van  
goederenwagons**

Geldig vanaf 01 Juli 2021

**TABLE DES MATIÈRES****Pages**

Dates et informations importantes.....	3
Avant-Propos .....	4 – 12
Carte schématique des points frontières de la Pays – Bas .....	13
Tableaux des distances Pays – Bas .....	14 - 21
Distances de transit.....	22 - 23
UTI-terminals .....	24
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition.....	25

**INHALTSVERZEICHNIS****Seiten**

Datum und wichtige Informationen.....	3
Vorwort .....	4 - 12
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte Niederlande.....	13
Entfernungszeiger Niederlande .....	14 - 21
Transitentfernungen .....	22 - 23
UTI-Terminals.....	24
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden.....	25

**CONTENTS****Pages**

Data and significant informations.....	3
Foreword .....	4 - 12
Schematic Map: Frontier points - Nederland .....	13
Distance Table for Nederland.....	14 – 21
Transit distances .....	22 - 23
UTI-terminals .....	24
List of the RUs and their RICS codes that are presented in this edition.....	25

**INHOUD****Bladzijde**

Voorwoord.....	3 - 12
Overzichtskaart van de grenspunten Nederland.....	13
Afstandswijzer Nederland.....	14 - 21
Doorvoerafstanden.....	22 - 23
UTI-terminals.....	24
Opsomming der spoorwegondernemingen met hun RICS-Code die in deze uitgave geregistreerd zijn.....	25

The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.

**Dates et informations importantes  
Datum und wichtige Informationen  
Data and significant informations  
Datum van uitgave:**

**I. Date d'édition – Ausgabedatum – Date of the edition – Datum van samenstelling:**

**01.07.2021**

**Date de rédaction – Erstellungsdatum – Date of elaborate – Datum van samenstelling:**

**31.05.2021**

**II. Informations importantes**

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour la pays concerné. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour la pays concerne.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer.

L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

**Wichtige Informationen**

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

**Significant information**

This edition takes again the modifications hereafter which have taken place until the date of Edition of date of the edition. Information relating to the stations was prepared by the railway undertaking responsible for the edition of data DIUM for the concerned country. For any question relative to the present edition, please contact the person whose co-ordinates are taken again.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in the DIUM.

**Belangrijke informatie**

Met deze uitgave worden de navolgende wijzigingen tot de datum van uitgave van kracht. De informatie over de stations zijn door de hiervoor verantwoordelijke spoorwegmaatschappij van het betreffende land uitgewerkt. Voor aanvullende informatie over deze uitgave, gelieve contact op te nemen met de contactpersoon van het betreffende land.

Alle in de DIUM gepubliceerde aanwijzingen zijn er alleen op gericht om informatie aan klanten te verstrekken. Het betreft een opsomming van de belangrijkste bijzonderheden. De complete en specifiek juridisch bindende beschrijvingen zijn in de binnentarieven van de betreffende spoorwegmaatschappijen opgenomen. Aan de gegevens uit de DIUM kan geen spoorwegrechtelijke aansprakelijkheid worden ontleend.

De verantwoordelijke spoorwegmaatschappij behoudt zich alle intellectuele rechten op de gepubliceerde informatie voor.

**Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details**

Neuaufnahmen und Schließungen sind in einer Auflistung seit der letzten Ausgabe bei:

Cas Coppens
Rail Solutions Manager
DB Cargo Nederland N.V.
Moreelsepark 1
3511 EP Utrecht
Tel. +31 6 2184 0777

zu erhalten.

Cette edition tient compte des modifications suivantes:/ In dieser Ausgabe werden folgende Änderungen berücksichtigt:/ This edition contains the following changes:

## Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pologne	PL
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Roumanie	RO
Suisse	CH	Croatie	HR	Serbie	RS
République Tchèque	CZ	Hongrie	HU	Suède	SE
Allemagne	DE	Italie	IT	Slovénie	SI
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovaquie	SK
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finlande	FI	Macedoine	MK		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

## Renvois Généraux

- 1 Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise.
- 2 Point frontière soumis à des restrictions.
- 3 Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.
- 4 Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.
- 5 Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers.
- 6 A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
- 7 Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8 Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé.
- 9 Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison.  
Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise.  
Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis.  
Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison.
- 10 Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les points frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole ♦ repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

## Renvois particuliers

- Numéro de zone tarifaire à utiliser pour la taxation des envois au cas d'application de tarifs directs internationaux qui prévoient un système de prix variant en fonction de zones géographiques.
  - a Débord public.
  - b Ouvert seulement pour les usagers ayant conclu un accord avec les DB Cargo Nederland N.V..
  - c Ouvert seulement aux envois remis au transport par trains complets pour lesquels un accord conclu avec les DB Cargo Nederland N.V..
  - e -
  - i Ouvert seulement pour en transport en trains complets.

## Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes/CUV-Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Polen	PL
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Rumänien	RO
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Serbien	RS
Tschechische Republik	CZ	Ungarn	HU	Schweden	SE
Deutschland	DE	Italien	IT	Slowenien	SI
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowakische Republik	SK
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Ukraine	UA
Finnland	FI	Mazedonien	MK		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

## Allgemeine Verweisungszahlen

- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen..
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehr.
- 7** Bahnhof, für die Zuschlagfrachten oder Nebentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist..
- 9** Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit dem Symbol ♦ in der Kodenummer – Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentarifen der einzelnen Bahnen.

## Besondere Verweisungszeichen

- Nummer des Verkehrsbezirkes; gültig für die Tarifierung von Sendungen bei Anwendung direkter internationaler Tarife, die ein nach geographischen Zonen differenziertes Preissystem vorsehen.
- a Öffentliche Ladestelle.
- b Nur geöffnet für Verloader, die mit DB Cargo Niederlande ein Abkommen getroffen haben.
- c Nur geöffnet für Sendungen, die als geschlossener Zug (Ganzzug) zu Beförderung aufgeliefert werden, wofür mit DB Cargo Niederlande ein Abkommen getroffen ist.
- e -
- i Nur geöffnet für Sendungen als geschlossener Zug.



## Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations witch that railway places.

The DIUM comprising also the lost of stations witch UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	Great Britain	GB	Poland	PL
Bulgaria	BG	Greece	GR	Romania	RO
Switzerland	CH	Croatia	HR	Serbia	RS
Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Sweden	SE
Germany	DE	Italy	IT	Slovenia	SI
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovakia	SK
Spain	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finland	FI	Macedonia	MK		

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

## General Reference Numbers

- 1 Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV.
- 2 Frontier points point with restrictions.
- 3 Internal Station with Customs Clearance facilities.
- 4 Station with other special dispatch restrictions..
- 5 Station only open for full trains load.
- 6 Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.
- 7 Station for which supplementary or ancillary charges are payable.
- 8 Station opens only to or from private sidings.
- 9 Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
- 10 Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighboring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol ♦ in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

## National Reference Codes

- Number of the zone applicable for the charging of consignments under direct international tariffs which provide for charging by geographical zones.
- a Public transfer point.
- b Open only for users who have an agreement with DB Cargo Nederland N.V..
- c Open only for consignments in complete trainloads, for which an agreement with DB Cargo Nederland N.V. has been made.
- e -
- i Open only for complete trainloads.

## Voorwoord

De DIUM bevat de tariefafstanden tussen de stations in het binnenland en de grenspunten van de deelnemende landen. Zij zijn van toepassing voor de vrachtberekening van alle zendingen goederen en dienen in internationaal verkeer, voor zover in de daarop betrekking hebbende rechtstreekse internationale tarieven naar de DIUM wordt verwezen.

De DIUM bestaat uit de volgende delen:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	Great Britain	GB	Poland	PL
Bulgaria	BG	Greece	GR	Romania	RO
Switzerland	CH	Croatia	HR	Serbia	RS
Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Sweden	SE
Germany	DE	Italy	IT	Slovenia	SI
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovakia	SK
Spain	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finland	FI	Macedonia	MK		

De bevrachtingspunten, opgenomen in de linkerkolom, zijn in alfabetische volgorde gerangschikt; de grenspunten in die kolom zijn vet gedrukt. De grenspunten die voorkomen boven de afstandskolommen, zijn gegroepeerd onder de afgekorte naam en het codenummer voor het aangrenzende land. De bij de bevrachtingspunten en de grenspunten voorkomende algemene verwijzingsnummers hebben de volgende betekenis:

## Algemene verwijzingsnummers

1. Grenspunt, dat alleen van toepassing is voor de vrachtberekening in internationaal verkeer.
2. Grensovergang met beperkingen
3. Geopend voor douanegoederen.
4. Stations waarvoor andere bijzondere beperkingen gelden.
5. Alleen geopend voor complete treinen.
6. Transport wordt tot nader order gestaakt, met uitzondering van bilateraal vervoer.
7. Voor dit station geldt een vrachttoeslag of worden andere extra kosten in rekening gebracht.
8. Slechts geopend voor wagenladingen bestemd voor of afkomstig van particuliere sporaansluitingen.
9. Losplaats = Iedere losplaats hoort bij een goederenstation. Een Losplaats mag in de vrachtbrief niet als bestemmingsstation gebruikt worden, maar kan in het veld "plaats van aflevering" als die plek worden aangeduid waar de zending ter beschikking van de klant gesteld moet worden. Voor de berekening van de afstand van losplaatsen worden de afstanden van het daarbij behorende goederenstation gebruikt.
10. Reexpedition voor CIM/SMGS

Vermelding in de vrachtbrief als station van bestemming is niet toegestaan.

Bovengenoemde aanwijzingen zijn niet bindend; uit deze aanwijzingen vloeit derhalve geen aansprakelijkheid voor de spoorwegen voort. Slechts de bepalingen in de binnentarieven van de afzonderlijke spoorwegen hebben bindende kracht.

De binnentarieven van de afzonderlijke spoorwegen zijn tevens beslissend voor alle beperkingen en technische inrichtingen van de stations.

- Nummer van het verkeersgebied; geldig voor de tariefsbepaling van zendingen voor het gebruik van het directe internationale tarief, waarbij per gebied verschillende tariefssystemen gelden..
  - a Openbare laad- en losplaats.
  - b Alleen geopend voor verladers waarmee een regeling getroffen is.
  - c Alleen geopend voor zendingen in Charter Cargo ten vervoer aangeboden, waarvoor een regeling getroffen is.
  - e -
  - i Alleen geopend voor zendingen in Charter Cargo (treinladingen).

Alle in de DIUM opgenomen aanwijzingen zijn als hulpmiddel ten dienste van de verlader te beschouwen. Het betreft een verzameling van de belangrijkste bijzonderheden. De volledige en voor iedereen rechtsgeldige tekst van alle bijzonderheden is in de binnentarieven opgenomen. Uit aanwijzingen van de DIUM vloeit derhalve geen aansprakelijkheid van de spoorwegen voort.

## NL (84)

Carte schématique des points frontières néerlandais  
 Schematische Karte der Grenzübergangspunkte Niederlande  
 Schematic map: frontier points - Netherlands  
 Overzichtskaart van de grenspunten Nederland



Tableaux des distances néerlandaises

Entfernungsanzeiger Niederlande

Distance table Netherlands

Afstandswijzer Nederland

EF desservant / Servicing RU / Bedienendes EVU	Numero de Code Kodenummer r Code number codenummer	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to van of omgekeerd naar				Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof	DE (80)						BE (88)													
							Nieuwe Schans - Weener - Gr		Coevorden-Gr		Oldenzaal - Bad Bentheim- Gr		Zevenaar - Emmerich -Gr		Venlo - Kaldenkirchen -Gr		Haarrade - Herzogenrath-Gr.		Sas van Gent - Zelzate		Roosendaal - Essen -Gr		Budel - Hamont -Gr		Eijsden - Visé -Gr	
							1,b	1,b	1	1	1	1,b	1	1	1,c,i	1,c,i										
◆							410	411	412	416	418	420	301	303	306	308										
2184	00048	9	Acht	3,8	b	002	0	215	188	114	56	106	0	90	0	111										
2184	99011	9	Acht Afval Terminal	3,9	b	00048 9	0	215	188	114	56	106	0	90	0	111										
2184	99004	4	Acht Emplacement	9		00048 9	0	215	188	114	56	106	0	90	0	111										
2184	99020	0	Acht Rail Terminal Tilburg (RPB)	3,9	b	00048 9	0	215	188	114	56	106	0	90	0	111										
2184	00051	3	Almelo	3	a,b	001	0	41	33	93	169	240	0	222	0	245										
◆	2184	94710	1	Almelo Aankomst - Vertrek 10	3,9	b	00051 3	0	41	33	93	169	240	0	222	0	245									
◆	2184	94722	6	Almelo Bedrijvenpark NAVO	3,9	b	01033 0	0	41	33	93	169	240	0	222	0	245									
◆	2184	94720	0	Almelo Bedrijvenpark v. Merkesteyn	3,9	b	01033 0	0	41	33	93	169	240	0	222	0	245									
◆	2184	94709	3	Almelo Dollegoor 09	3,9	b	00051 3	0	41	33	93	169	240	0	222	0	245									
◆	2184	94730	9	Almelo Dollegoor 30	3,9	b	00051 3	0	41	33	93	169	240	0	222	0	245									
◆	2184	94700	2	Almelo LaLo	3,9	a,b	00051 3	0	41	33	93	169	240	0	222	0	245									
◆	2184	94740	8	Almelo LaLo Klanten	3,9	a,b	00051 3	0	41	33	93	169	240	0	222	0	245									
◆	2184	01033	0	Almelo racc Bedrijvenpark NW Twente	3	a,b	001	0	41	33	93	169	240	0	222	0	245									
◆	2184	00053	9	Alphen-a.d.-Rijn	3	b	002	0	180	183	111	172	221	0	116	0	226									
◆	2184	91710	4	Alphen-A.D.-Rijn Electrolux	3,9	b	00053 9	0	180	183	111	172	221	0	116	0	226									
◆	2184	91706	2	Alphen-A.D.-Rijn Emplacement	9		00053 9	0	180	183	111	172	221	0	116	0	226									
◆	2184	00055	4	Amersfoort	3	a	002	0	124	126	76	121	194	0	145	0	198									
◆	2184	96099	7	Amersfoort overdrachtsspoor Pon	3,9	b	00055 4	0	124	126	76	121	194	0	145	0	198									
◆	2184	01039	7	Amersfoort racc. Pon	3,9	b	00385 5	0	124	126	76	121	194	0	145	0	198									
◆	2184	00093	5	Amersfoort-Viasakkers	3,8	b	002	0	126	128	78	123	196	0	147	0	200									
◆	2184	00062	0	Amsterdam Houtrakpolde	3	a,b	002	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95947	8	Amsterdam-Waterland Terminal	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	00064	6	Amsterdam-Westhaven	3	a,b	002	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95910	6	Amsterdam-Westhaven A/V Sporen	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95912	2	Amsterdam-Westhaven A/V Sporen 12	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95981	7	Amsterdam-Westhaven Empl. Coenhaven	9		00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95961	9	Amsterdam-Westhaven Empl. Hemweg	9		00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95991	6	Amsterdam-Westhaven EPT	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95945	2	Amsterdam-Westhaven Handelsveem	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95946	0	Amsterdam-Westhaven Hornweg	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95982	5	Amsterdam-Westhaven igma Bulk	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95922	1	Amsterdam-Westhaven Infra Overig	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95944	5	Amsterdam-Westhaven Koopman	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95913	0	Amsterdam-Westhaven LaLo	3,9	a,b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95923	9	Amsterdam-Westhaven LaLo Ford	3,9	a,b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95972	6	Amsterdam-Westhaven Loods 11 & 12	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95963	5	Amsterdam-Westhaven Mondo	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95962	7	Amsterdam-Westhaven Neptune, Aegir	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95942	9	Amsterdam-Westhaven NWB	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95911	4	Amsterdam-Westhaven OBA	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95964	3	Amsterdam-Westhaven Omloop Comos	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95940	3	Amsterdam-Westhaven Polder	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95943	7	Amsterdam-Westhaven Polder OpstelSp	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95941	1	Amsterdam-Westhaven Schenker	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95948	6	Amsterdam-Westhaven Scherpenzeel	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95921	3	Amsterdam-Westhaven Strukton Infra	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95931	2	Amsterdam-Westhaven SuezEmplacement	9		00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
◆	2184	95932	0	Amsterdam-Westhaven VCK	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									

EF desservant / Servicing RU / Bedienendes EVU	Numero de Code Kodenummer r Code number codenummer	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to van of omgekeerd naar			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof	DE (80)						BE (88)													
						Nieuwe Schans - Weener - Gr		Coevorden-Gr		Oldenzaal - Bad Bentheim- Gr		Zevenaar - Emmerich -Gr		Venlo - Kaldenkirchen -Gr		Haarrade - Herzogenrath-Gr.		Sas van Gent - Zelzate		Roosendaal - Essen -Gr		Budel - Hamont -Gr		Eijsden - Visé- Gr	
						1,b	1,b	1	1	1	1,b	1	1	1,c,i	1,c,i										
410	411	412	416	418	420	301	303	306	308																
2184	95971	8	Amsterdam-Westhaven Vlothavn Omloop	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
2184	95992	4	Amsterdam-Westhaven VOPAK	3,9	b	00064 6	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
2184	92829	1	AP Moeller 2	3,9	b	003 00606 4	0	276	277	201	221	271	0	123	0	276									
2184	00066	1	Apeldoorn	3,8	b	002	0	86	83	58	122	194	0	176	0	199									
2184	00070	3	Arnhem-Goederenstation	3,4	b	001	0	122	98	18	89	161	0	143	0	166									
2184	00091	9	Barneveld-Centrum	3	b	002	0	113	110	55	120	192	0	162	0	196									
2184	00108	1	Bergen-op-Zoor	3,8	b	003	0	260	236	163	152	201	0	21	0	206									
2184	00113	1	Beverwijk	3	a,b	002	0	198	200	144	195	254	0	143	0	259									
2184	91420	0	Beverwijk A/V Sporen	3,9	b	00113 1	0	198	200	144	195	254	0	143	0	259									
2184	00992	8	Beverwijk ComboWagonService	3,9	b	00113 1	0	198	200	144	195	254	0	143	0	259									
2184	91440	8	Beverwijk TATA Steel NL	3,9	b	00113 1	0	198	200	144	195	254	0	143	0	259									
2184	91430	9	Beverwijk WrkPlts Opstelsporen 30	3,9	b	00113 1	0	198	200	144	195	254	0	143	0	259									
2184	91432	5	Beverwijk WrkPlts Opstelsporen 32	3,9	b	00113 1	0	198	200	144	195	254	0	143	0	259									
2184	00117	2	Blerick	3,4	a,b	002	0	195	171	98	5	78	0	140	0	83									
2184	99413	7	Blerick Cabooter Railterminal	3,9	b	00117 2	0	195	171	98	5	78	0	140	0	83									
2184	99412	9	Blerick Mead	3,9	b	00117 2	0	195	171	98	5	78	0	140	0	83									
2184	99410	3	Blerick Opstelsporen 10	3,9	b	00117 2	0	195	171	98	5	78	0	140	0	83									
2184	99420	2	Blerick Opstelsporen 20	3,9	b	00117 2	0	195	171	98	5	78	0	140	0	83									
2184	99440	0	Blerick Opstelsporen Siberië	3,9	b	00117 2	0	195	171	98	5	78	0	140	0	83									
2184	99450	9	Blerick Steunpunt	3,9	b	00117 2	0	195	171	98	5	78	0	140	0	83									
2184	99411	1	Blerick Trade Port	3,9	b	00117 2	0	195	171	98	5	78	0	140	0	83									
2184	00148	7	Born	3	b	003	0	251	228	154	59	35	0	175	0	40									
2184	99512	6	Born Arcelor	3,9	b	00148 7	0	251	228	154	59	35	0	175	0	40									
2184	99526	6	Born Broekman Logistics Limburg Bv	3,9	b	00148 7	0	251	228	154	59	35	0	175	0	40									
2184	99510	0	Born Emplacement	9		00148 7	0	251	228	154	59	35	0	175	0	40									
2184	99515	9	Born Enerco	3,9	b	00148 7	0	251	228	154	59	35	0	175	0	40									
2184	99514	2	Born Koopman	3,9	b	00148 7	0	251	228	154	59	35	0	175	0	40									
2184	99513	4	Born Langen	3,9	b	00148 7	0	251	228	154	59	35	0	175	0	40									
2184	99511	8	Born Rail Terminal Born	3,9	b	00148 7	0	251	228	154	59	35	0	175	0	40									
2184	00137	0	Budel	3,4	b	003	0	250	226	153	62	87	0	129	5	92									
2184	306	1	Budel/Hamont-Gr.	1	c,i	003	0	251	227	154	62	88	0	130	0	93									
2184	00160	2	Budel-Legerplaats	3,8	b	003	0	251	227	153	62	87	0	129	0	92									
2184	00153	7	Coevorden	3,4	b	005	0	0	74	134	201	272	0	254	0	277									
2184	411	1	Coevorden-Gr.	1	b	005	0	0	74	134	201	272	0	254	251	277									
2184	00159	4	Crailoc	3,8	b	002	0	147	149	99	144	214	0	150	0	219									
2184	00169	3	Delden	3,8	b	001	0	61	24	83	153	225	0	207	0	230									
2184	97510	2	Delden KLK Kolb Specialties B.V.	3,9	b	00169 3	0	61	24	83	153	225	0	207	0	230									
2184	00170	1	Delft	3,8	b	003	0	214	217	145	180	230	0	80	0	234									
2184	00171	9	Delfzijl	3	a,b	003	97	133	206	238	303	375	0	355	0	380									
2184	96817	2	Delfzijl ChemCom	3,9	b	00171 9	97	133	206	238	303	375	0	355	0	380									
2184	96811	5	Delfzijl Delamine	3,9	b	00171 9	97	133	206	238	303	375	0	355	0	380									
2184	96812	3	Delfzijl Evonik	3,9	b	00171 9	97	133	206	238	303	375	0	355	0	380									
2184	96809	9	Delfzijl Haven	3,9	b	00171 9	97	133	206	238	303	375	0	355	0	380									
2184	96816	4	Delfzijl Metalpark	3,9	b	00171 9	97	133	206	238	303	375	0	355	0	380									
2184	96818	0	Delfzijl Nouryon	9		00171 9	97	133	206	238	303	375	0	355	0	380									
2184	96810	7	Delfzijl Station	3,9	b	00171 9	97	133	206	238	303	375	0	355	0	380									
2184	96814	9	Delfzijl Wagenborg	3,9	b	00171 9	97	133	206	238	303	375	0	355	0	380									



EF desservant / Servicing RU / Bedienendes EVU	Numero de Code Kodenummer r Code number codenummer	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to van of omgekeerd naar			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof	DE (80)						BE (88)													
						Nieuwe Schans - Weener - Gr		Coevorden-Gr		Oldenzaal - Bad Bentheim- Gr		Zevenaar - Emmerich -Gr		Venlo - Kaldenkirchen -Gr		Haanrade - Herzogenrath-Gr.		Sas van Gent - Zelzate		Roosendaal - Essen -Gr		Budel - Hamont -Gr		Eijsden - Visé- Gr	
						1,b	1,b	1	1	1	1,b	1	1	1,c,i	1,c,i	1,c,i	1,c,i								
2184	96815	6	Delfzijl Wynne en Barends	3,9	b	00171 9	97	133	206	238	303	375	0	355	0	380									
2184	00173	5	Deventer	3	b	002	0	71	72	65	130	201	0	183	0	206									
2184	90522	4	Dordrecht Zeehaven Kilkade Nmb	3,9	b	00769 0	0	229	206	131	151	201	0	53	0	206									
2184	90521	6	Dordrecht Zeehaven klant	3,9	b	00769 0	0	229	206	131	151	201	0	53	0	206									
2184	90511	7	Dordrecht Zeehavenbedrijf	3,9	b	00769 0	0	229	206	131	151	201	0	53	0	206									
2184	90514	1	Dordrecht Zeehavenbedrijf Aannemers	3,9	b	00769 0	0	229	206	131	151	201	0	53	0	206									
2184	90513	3	Dordrecht Zeehavenbedrijf Gebotex	3,9	b	00769 0	0	229	206	131	151	201	0	53	0	206									
2184	90512	5	Dordrecht Zeehavenbedrijf HBI	3,9	b	00769 0	0	229	206	131	151	201	0	53	0	206									
2184	90515	8	Dordrecht Zeehavenbedrijf Standic	3,9	b	00769 0	0	229	206	131	151	201	0	53	0	206									
2184	00768	2	Dordrecht-De-Staar	3,8	b	003	0	231	208	133	153	203	0	55	0	208									
2184	91021	6	Dordrecht-De-Staart Chemours	3,9	b	00768 2	0	231	208	133	153	203	0	55	0	208									
2184	00769	0	Dordrecht-Zeehaventerrein	3,8	b	003	0	229	206	131	151	201	0	53	0	206									
2184	00200	6	Ede-Wageningen	3,8	b	002	0	133	109	36	101	173	0	155	0	177									
2184	00202	2	Eemshaven	3,4	b	003	99	132	205	237	302	374	0	354	0	379									
2184	308		Eijsden/Visé-Gr.	1	c,i	003	0	277	253	180	85	44	0	201	93	0									
2184	00208	9	Emmen	3,8	b	001	0	21	94	154	221	292	0	274	0	297									
2184	00244	4	Geldermalsen	3,4	b	002	0	172	150	74	111	160	0	95	0	165									
2184	00248	5	Geleen-Lutterade	3,8	b	003	0	248	226	151	56	32	0	172	0	30									
2184	99601	7	Geleen-Lutterade A/V Spoor	3,9	b	00248 5	0	248	226	151	56	32	0	172	0	30									
2184	99610	8	Geleen-Lutterade Chemelot DSM	3,9	b	00248 5	0	248	226	151	56	32	0	172	0	30									
2184	99632	2	Geleen-Lutterade RTC	3,9	b	00248 5	0	248	226	151	56	32	0	172	0	30									
2184	00247	7	Gilze-Rijen-de-Vijf-Eiker	3,8	b	002	0	215	191	117	107	156	0	83	0	161									
2184	00258	4	Gouda	3,4	b	002	0	178	181	109	169	219	0	98	0	224									
2184	00263	4	Groningen	3,4	b	002	0	94	167	199	264	336	0	316	0	341									
2184	00357	4	Haanrade	3,8	b	003	0	270	247	173	78	5	0	194	0	43									
2184	420		Haanrade/Herzogenrath-Gr.	1	b	003	0	272	249	175	80	0	0	196	88	44									
2184	00307	9	Heerlen	3,8	b	001	0	263	240	166	71	9	0	197	0	35									
2184	00316	0	Hengelo	3,4	a,b	001	0	56	19	81	159	230	0	212	0	235									
2184	95956	9	Houtrakpolder HCT	3,9	b	00062 0	0	176	178	127	173	237	0	157	0	242									
2184	92819	2	Hutchinson Ports ECT Delta	3,9	b	003 00539 7	0	264	265	189	209	259	0	111	0	264									
2184	92815	0	Hutchinson Ports ECT Euromax	3,9	b	003 00606 4	0	276	277	201	221	271	0	123	0	276									
2184	00359	0	Kesteren	3,4	b	002	0	149	126	50	91	164	0	120	0	168									
2184	00541	3	Kijfhoek	4,6		003	0	229	202	129	130	179	0	42	0	184									
2184	00502	5	Kijfhoek Depot	4,6		003	0	229	202	129	130	179	0	42	0	184									
2184	00382	2	Lage-Zwaluwe	3,4,8	b		0	0	211	130	128	0	0	31	0	183									
2184	97209	1	Lage-Zwaluwe Emplacemeni	9	b	00382 2	0	0	211	130	128	0	0	31	0	183									
2184	00393	9	Leidschendam Voorburg Werkplaat	3,8	b	003	0	110	214	142	186	236	0	86	0	240									
2184	00385	5	Leusden	3,8	b	002	0	124	126	76	121	194	0	145	0	198									
2184	00419	2	Maarssen	3,8	b	002	0	153	156	84	144	194	0	130	0	199									
2184	00422	6	Maassluis	3,4,8	b	003	0	214	217	145	176	226	0	76	0	230									
2184	00424	2	Maastricht	3,8	b	003	0	266	242	169	74	33	0	190	0	11									
2184	00894	6	Maastricht Beatrixhaver	3,8	b	003	0	266	242	169	74	33	0	190	0	11									
2184	99812	0	Maastricht Lawter	3,9	b	00894 6	0	266	242	169	74	33	0	190	0	11									
2184	99811	2	Maastricht Steel Solutions BV	3,9	b	00894 6	0	266	242	169	74	33	0	190	0	11									
2184	00440	8	Moerdijk	3	a,b	003	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									

EF desservant / Servicing RU / Bedienendes EVU	Numero de Code Kodenummer r Code number codenummer	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to van of omgekeerd naar			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof	DE (80)						BE (88)													
						Nieuwe Schans - Weener - Gr		Coevorden-Gr		Oldenzaal - Bad Bentheim- Gr		Zevenaar - Emmerich -Gr		Venlo - Kaldenkirchen -Gr		Haarrade - Herzogenrath-Gr.		Sas van Gent - Zelzate		Roosendaal - Essen -Gr		Budel - Hamont -Gr		Eijsden - Visé- Gr	
						1,b	1,b	1	1	1	1,b	1	1	1,c,i	1,c,i										
					410	411	412	416	418	420	301	303	306	308											
2184	97243	0	Moerdijk ASA	3,9	b	00440 8	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97246	3	Moerdijk ATM	3,9	b	00440 8	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97234	9	Moerdijk Attero AZN	3,9	b	00440 8	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97225	7	Moerdijk CCT Stevedoring	3,9	b	00440 8	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97236	4	Moerdijk Coatex B.V.	3,9	b	00440 8	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97244	8	Moerdijk Cronimet Holland B.V.	3,9	b	00440 8	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97210	9	Moerdijk Emplacement	9		00440 8	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97232	3	Moerdijk Gentenaar Cleaning B.V.	3,9	b	00440 8	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97231	5	Moerdijk HCI	3,9	b	00440 8	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97221	6	Moerdijk Kolb	3,9	b	00440 8	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97211	7	Moerdijk LaLo	3,9	a,b	00440 8	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97235	6	Moerdijk Omya Netherlands BV	3,9	b	00440 8	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97222	4	Moerdijk SHELL	3,9	b	00440 8	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97248	9	Moerdijk Solines B.V.	3,9	b	00440 8	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97233	1	Moerdijk Stolthaven B.V.	3,9	b	00440 8	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97245	5	Moerdijk Wupperman Staal NL B.V.	3,9	b	00440 8	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	410		<b>Nieuwe Schans</b>	<b>1</b>	<b>b</b>	<b>003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
2184	412		<b>Oldenzaal/Bad Bentheim-Gr.</b>	<b>1</b>		<b>001</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>177</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>227</b>	<b>253</b>									
2184	00479	6	Onnen	3,8	b	002	0	86	159	191	256	328	0	308	0	333									
2184	00492	9	Oosterhout-Weststad	3	a,b	003	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97012	9	Oosterhout-Weststad De Graaf Log.	3,9	b	00492 9	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97013	7	Oosterhout-Weststad Gefco Benelux	3,9	b	00492 9	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97011	1	Oosterhout-Weststad IKEA	3,9	b	00492 9	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	97014	5	Oosterhout-Weststad Losplaats	3,9	b	00492 9	0	226	202	129	130	179	0	32	0	184									
2184	00495	2	Oss	3,7	c	002	0	160	136	63	91	157	0	96	0	162									
2184	00523	1	Roermond	3	a,b	002	0	220	196	123	28	53	0	144	0	58									
2184	00525	6	Roodeschoo	3,8	b	003	99	132	205	237	302	374	0	354	0	379									
2184	00526	4	Roosendaa	3,4	a,b	003	0	247	223	150	139	189	0	8	0	193									
2184	303		<b>Roosendaal/Essen-Gr.</b>	<b>1</b>		<b>003</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>231</b>	<b>157</b>	<b>146</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>201</b>									
2184	00504	1	Roosendaal-Conrai	3,8	b	003	0	247	223	150	139	189	0	8	0	193									
2184	92505	7	Rotterdam Botlek Emplacement	9		00546 2	0	240	241	165	185	235	0	87	0	240									
2184	92515	6	Rotterdam Botlek LBC Tank Terminal	3,9	b	00546 2	0	240	241	165	185	235	0	87	0	240									
2184	92513	1	Rotterdam Botlek Losplaats	3,9	b	00546 2	0	240	241	165	185	235	0	87	0	240									
2184	92514	9	Rotterdam Botlek Odfjell Terminal	3,9	b	00546 2	0	240	241	165	185	235	0	87	0	240									
2184	93121	2	Rotterdam IJsselmonde Desinfectie	3,9	b	00511 6	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222									
2184	93111	3	Rotterdam IJsselmonde Emplacement	9		00511 6	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222									
2184	93151	9	Rotterdam IJsselmonde Shunter	3,9	b	00511 6	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222									
2184	00606	4	Rotterdam-Maasvlakte :	3,8	b	003	0	276	277	201	221	271	0	123	0	276									
2184	92709	5	Rotterdam Maasvlakte EMO	3,9	b	00539 7	0	264	265	189	209	259	0	111	0	264									
2184	92707	9	Rotterdam Maasvlakte Empl. Oost	9		00539 7	0	264	265	189	209	259	0	111	0	264									
2184	92740	0	Rotterdam Maasvlakte HartelTerminal	3,9	b	00539 7	0	264	265	189	209	259	0	111	0	264									
2184	92739	2	Rotterdam Maasvlakte RCT Kramer	3,9	b	00539 7	0	264	265	189	209	259	0	111	0	264									
2184	99968	0	Rotterdam Maasvlakte West	3,9		00539 7	0	264	265	189	209	259	0	111	0	264									
2184	92132	0	Rotterdam Steinweg Beatrix Terminal	3,9	b	00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222									
2184	92124	7	Rotterdam Steinweg Pier 1	3,9	b	00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222									
2184	92126	2	Rotterdam Steinweg Pier 2	3,9	b	00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222									

EF desservant / Servicing RU / Bedienendes EVU	Numero de Code Kodenummer r Code number codenummer	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to van of omgekeerd naar				Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof	DE (80)						BE (88)													
							Nieuwe Schans - Weener - Gr		Coevorden-Gr		Oldenzaal - Bad Bentheim- Gr		Zevenaar - Emmerich -Gr		Venlo - Kaldenkirchen -Gr		Haarrade - Herzogenrath-Gr.		Sas van Gent - Zelzate		Roosendaal - Essen -Gr		Budel - Hamont -Gr		Eijsden - Visé - Gr	
							1,b	1,b	1	1	1	1,b	1	1	1,c,i	1,c,i										
◆							410	411	412	416	418	420	301	303	306	308										
◆	2184 92810	1	Rotterdam World Gateway	3,9	b	003	00606 4	0 276	277	201	221	271	0 123	0 276												
	2184 92541	2	Rotterdam-Bohle AKZO	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92544	6	Rotterdam-Bohle AVR	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92569	3	Rotterdam-Bohle Bertschi	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92537	0	Rotterdam-Bohle Biopetrol	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92568	5	Rotterdam-Bohle BroekmanDistriport	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92571	9	Rotterdam-Bohle C.Ro Ports	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92547	9	Rotterdam-Bohle Cabot	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92572	7	Rotterdam-Bohle CDMR	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92546	1	Rotterdam-Bohle EBS	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92543	8	Rotterdam-Bohle EBS Laurens haven	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92521	4	Rotterdam-Bohle Emplacement Esso	9			00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92551	1	Rotterdam-Bohle Kemira	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92561	0	Rotterdam-Bohle Lyondell	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92535	4	Rotterdam-Bohle OTT Vopak	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 00546	2	Rotterdam-Bohle overige verlader	3,8	a,b	003		0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 00602	3	Rotterdam-Bohle RCC OTR	3,9	b	003	00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 00601	5	Rotterdam-Bohle RCCVopak	3,8,9	b	003	00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92533	9	Rotterdam-Bohle Rubis Terminal	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92556	0	Rotterdam-Bohle Steinweg Terminal	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92555	2	Rotterdam-Bohle Theemsweg	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92532	1	Rotterdam-Bohle TIC Brenntag	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92554	5	Rotterdam-Bohle TTR	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92540	4	Rotterdam-Bohle Verzamel spoor	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 92542	0	Rotterdam-Bohle Vopak Chemie	3,9	b		00546 2	0 240	241	165	185	235	0 87	0 240												
	2184 00550	4	Rotterdam-Europoort	3,8	b	003		0 251	252	176	196	246	0 98	0 251												
	2184 92624	6	Rotterdam-Europoort ADM	3,9	b		00550 4	0 251	252	176	196	246	0 98	0 251												
◆	2184 92625	3	Rotterdam-Europoort BP	3,9	b		00550 4	0 251	252	176	196	246	0 98	0 251												
	2184 92617	0	Rotterdam-Europoort Broekman	3,9	b		00550 4	0 251	252	176	196	246	0 98	0 251												
	2184 92616	2	Rotterdam-Europoort Caldic	3,9	b		00550 4	0 251	252	176	196	246	0 98	0 251												
	2184 92627	9	Rotterdam-Europoort EBS	3,9	b		00550 4	0 251	252	176	196	246	0 98	0 251												
	2184 92606	3	Rotterdam-Europoort Emplacement	9			00550 4	0 251	252	176	196	246	0 98	0 251												
	2184 92612	1	Rotterdam-Europoort ETT	3,9	b		00550 4	0 251	252	176	196	246	0 98	0 251												
	2184 92611	3	Rotterdam-Europoort Kemira	3,9	b		00550 4	0 251	252	176	196	246	0 98	0 251												
	2184 92613	9	Rotterdam-Europoort OCI	9			00550 4	0 251	252	176	196	246	0 98	0 251												
	2184 92622	0	Rotterdam-Europoort P&O	3,9	b		00550 4	0 251	252	176	196	246	0 98	0 251												
	2184 92623	8	Rotterdam-Europoort Steinweg	3,9	b		00550 4	0 251	252	176	196	246	0 98	0 251												
	2184 00556	1	Rotterdam-Feijenoord-Werkplaat	3,8	b	003		0 222	223	147	167	217	0 69	0 222												
	2184 00511	6	Rotterdam-IJsselmonde	3,8	b	003		0 222	223	147	167	217	0 69	0 222												
	2184 00539	7	Rotterdam-Maasvlakte	3,8	b	003		0 264	265	189	209	259	0 111	0 264												
	2184 00606	4	Rotterdam-Maasvlakte :	3,8	b	003		0 276	277	201	221	271	0 123	0 276												
◆	2184 01365	6	Rotterdam-Maasvlakte Princes Amaliahaven Oost	3,8	b	003		0 276	277	201	221	271	0 123	0 276												
◆	2184 01366	4	Rotterdam-Maasvlakte Princes Amaliahaven West	3,8	b	003		0 264	265	189	209	259	0 111	0 264												
◆	2184 01361	5	Rotterdam-Maasvlakte West Terminal Noord	3,8	b	003		0 264	265	189	209	259	0 111	0 264												
◆	2184 00970	4	Rotterdam-Maasvlakte Yangtze haven Noord	3,8	b	003		0 276	277	201	221	271	0 123	0 276												
	2184 00540	5	Rotterdam-Noord-Goederenstatio	3,8	b	003		0 202	206	133	169	219	0 73	0 223												
	2184 00552	0	Rotterdam-Pernis	3	b	003		0 222	223	147	167	217	0 69	0 222												

EF desservant / Servicing RU / Bedienendes EVU	Numero de Code Kodenummer	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to van of omgekeerd naar				Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof	DE (80)					BE (88)						
							Nieuwe Schans - Weener - Gr		Coevorden-Gr		Oldenzaal - Bad Bentheim- Gr	Zevenaar - Emmerich -Gr	Venlo - Kaldenkirchen -Gr	Haarrade - Herzogenrath-Gr.	Sas van Gent - Zeizate	Roosendaal - Essen -Gr	Budel - Hamont -Gr	Eijsden - Visé- Gr
							1,b	1,b	1	1	1	1,b	1	1	1,c,i	1,c,i		
2184	92435	7	Rotterdam-Pernis Arkema	3,9	b	00552 0	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92415	9	Rotterdam-Pernis CombiTerminalTwert	3,9	b	00552 0	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92404	3	Rotterdam-Pernis Emplacement	9		00552 0	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92436	5	Rotterdam-Pernis Koole	3,9	b	00552 0	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92424	1	Rotterdam-Pernis Koole Tankstorage	3,9	b	00552 0	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92412	6	Rotterdam-Pernis SCA	3,9	b	00552 0	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92416	7	Rotterdam-Pernis Shell Poort 14	3,9	b	00552 0	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92432	4	Rotterdam-Pernis Shell Poort 2	3,9	b	00552 0	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92422	5	Rotterdam-Pernis Shell Poort 7	3,9	b	00552 0	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92423	3	Rotterdam-Pernis Shell Poort 7	3,9	b	00552 0	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	00557	9	Rotterdam-Rail-Service-Center	3,8	b	003	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92181	7	Rotterdam-Rail-Service-Center	3,9	b	00557 9	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	00534	8	Rotterdam-Rechter-Maasoever	3,8,9	b	003	0	212	216	143	172	222	0	74	0	226		
2184	00584	3	Rotterdam-Waalhaven-Zuid	3	a,b	003	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92154	4	Rotterdam-Whz Broekman Special Prod	3,9	b	00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92103	1	Rotterdam-Whz Emplacement	9		00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92133	8	Rotterdam-Whz Friso	3,9	b	00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92152	8	Rotterdam-Whz Heijplaat Metaal	3,9	b	00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92153	6	Rotterdam-Whz JC Meijers Heijplaat	3,9	b	00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92129	6	Rotterdam-Whz Metaaltransport	3,9	b	00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92110	6	Rotterdam-Whz Oost Emplacement	9		00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92172	6	Rotterdam-Whz RET	3,9	b	00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92121	3	Rotterdam-Whz RHB	3,9	b	00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92122	1	Rotterdam-Whz Rhenus LWT	3,9	b	00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92170	0	Rotterdam-Whz Shunter	3,9	b	00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92199	9	Rotterdam-Whz TWA	3,9	b	00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92191	6	Rotterdam-Whz Uniport	3,9	b	00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92135	3	Rotterdam-Whz West Beatrixhaven 35	3,9	b	00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	92149	4	Rotterdam-Whz West Emplacement	9		00584 3	0	222	223	147	167	217	0	69	0	222		
2184	00564	5	Sittard	3,8	b	003	0	244	221	147	52	28	0	168	0	33		
2184	00578	5	Steenwijk	3		002	0	98	119	136	191	273	0	253	0	278		
2184	00388	9	t' Harde	3,8	b	002	0	127	126	126	171	194	0	145	0	198		
2184	96410	6	t Harde 1 Min. v Def. DVVO	3,9	b	00388 9	0	127	126	126	171	194	0	145	0	198		
2184	96411	4	t Harde 2 Min. v Def. DVVO	3,9	b	00388 9	0	127	126	126	171	194	0	145	0	198		
2184	00596	7	Tiel	3,4	b	002	0	161	138	62	103	172	0	107	0	177		
2184	00597	5	Tilburg GE	3,4	b	002	0	201	177	104	93	143	0	54	0	148		
2184	00598	3	Tilburg Industrie	3,8	b	002	0	201	177	104	93	143	0	54	0	148		
2184	99130	7	Tilburg Industrie Railport Brabant	9		00598 3	0	201	177	104	93	143	0	54	0	148		
2184	00621	3	Utrecht	3,8	b	002	0	148	153	81	141	186	0	122	0	191		
2184	00636	1	Veendam	3,9	a,b	002	85	67	140	200	267	338	0	320	0	343		
2184	00630	4	Veendam Groningen Railport	3,9	b	00636 1	85	67	140	200	267	338	0	320	0	343		
2184	97411	3	Veendam Nedmag	3,9	b	00636 1	85	67	140	200	267	338	0	320	0	343		
2184	00639	5	Veghel	3,8	b	002	0	183	159	85	78	144	0	89	0	149		
2184	00644	5	Venlo	3	a,b	002	0	197	173	99	5	76	0	142	0	81		
<b>2184</b>	<b>418</b>	<b>1</b>	<b>Venlo/Kaldenkirchen-Gr.</b>	<b>1</b>	<b>002</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>177</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>62</b>	<b>85</b>			
2184	00650	2	Vlaardingen-Centrum	3,8	b	003	0	214	217	145	176	226	0	76	0	230		
2184	93347	3	Vlissingen Arkema B.V.	3,9	b	00474 7	0	311	287	213	202	252	0	71	0	257		

EF desservant / Serving RU / Bedienendes EVU	Numero de Code Kodenummer r Code number codenummer	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to van of omgekeerd naar			Gare de rattachement Associated freight station zugehöriger Bestimmungsbahnhof	DE (80)						BE (88)													
						Nieuwe Schans - Weener - Gr		Coevorden-Gr		Oldenzaal - Bad Bentheim- Gr		Zevenaar - Emmerich -Gr		Venlo - Kaldenkirchen -Gr		Haarrade - Herzogenrath-Gr.		Sas van Gent - Zelzate		Roosendaal - Essen -Gr		Budel - Hamont -Gr		Eijsden - Visé- Gr	
						1,b	1,b	1	1	1	1,b	1	1	1,c,i	1,c,i										
410	411	412	416	418	420	301	303	306	308																
2184	93350	7	Vlissingen C.Ro Ports	3,9	b	00474 7	0	311	287	213	202	252	0	71	0	257									
2184	93349	9	Vlissingen COVRA N.V.	3,9	b	00474 7	0	311	287	213	202	252	0	71	0	257									
2184	93346	5	Vlissingen Delta Milieu Depot	3,9	b	00474 7	0	311	287	213	202	252	0	71	0	257									
2184	93300	2	Vlissingen Empl. Denemarkenweg	9		00474 7	0	311	287	213	202	252	0	71	0	257									
2184	93310	1	Vlissingen Empl. Sloehaven	9		00474 7	0	311	287	213	202	252	0	71	0	257									
2184	93344	0	Vlissingen Ovet Term. Kaloothaven	3,9	b	00474 7	0	311	287	213	202	252	0	71	0	257									
2184	93348	1	Vlissingen Scaldia Terminal	3,9	b	00474 7	0	311	287	213	202	252	0	71	0	257									
2184	93340	8	Vlissingen Sloehaven BOW Terminal	3,9	b	00474 7	0	311	287	213	202	252	0	71	0	257									
2184	93341	6	Vlissingen Sloehaven ZALCO	3,9	b	00474 7	0	311	287	213	202	252	0	71	0	257									
2184	93345	7	Vlissingen VerbruggeZeelandTerminal	3,9	b	00474 7	0	311	287	213	202	252	0	71	0	257									
2184	00474	7	Vlissingen-Sloehaven	3	a,b	003	0	311	287	213	202	252	0	71	0	257									
2184	00662	7	Vlissingen-Sloehaven-VOPAK	3,9	b	003	00474 7	0	311	287	213	202	252	0	71	0	257								
2184	00665	0	Vriezenveen	3,8	b	001	0	34	40	100	176	247	0	223	0	252									
2184	00715	3	Wijster	3,4	b	003	0	96	125	142	207	277	0	259	0	283									
2184	00735	1	Zevenaar	3,4,8	b	001	0	129	93	5	98	170	0	152	0	175									
<b>2184</b>	<b>416</b>		<b>Zevenaar/Emmerich Gr.</b>	<b>1</b>		<b>001</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>154</b>	<b>180</b>									
2184	00742	7	Zuidbroek	3,8	b	002	0	74	147	207	274	345	0	327	0	350									
2184	00752	6	Zwijndrecht	3,4,8	b	003	0	88	201	125	146	196	0	48	0	200									
2184	90112	4	Zwijndrecht Van Leeuwen	3,9	b	00752 6	0	88	201	125	146	196	0	48	0	200									
2184	00747	6	Zwolle	3	a,b	001	0	56	78	95	160	231	0	212	0	236									
2184	00790	6	Axel (Aansluiting)	3,8	b		0	0	0	0	0	0	16	0	0	0									
2184	94352	2	Axel Outokumpu	3,9	b,e	00790 6	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0									
2184	94353	0	Axel Vlaeynatie	3,9	b	00790 6	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0									
2184	94340	7	Axel Yara Sluiskil B.V.	3,9	b,e	00790 6	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0									
2184	94360	5	Axel Yara Sluiskil B.V. Poort 2	3,9	b,e	00790 6	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0									
2184	00791	4	Axel (Axelse Vlakte)	3,8	b		0	0	0	0	0	0	18	0	0	0									
2184	00795	5	Sas van Gent	3	b		0	0	0	0	0	0	5	0	0	0									
2184	00796	3	Sluiskil (Aansluiting)	3,8	b		0	0	0	0	0	0	9	0	0	0									
2184	94312	6	Sluiskil Dow Benelux	3,9	b,e	00796 3	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0									
2184	94313	4	Sluiskil Indaver	3,9	b,e	00796 3	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0									
2184	00798	9	Terneuzen	3	b		0	0	0	0	0	0	16	0	0	0									
2184	00834	2	Terneuzen Zuic	3	b		0	0	0	0	0	0	14	0	0	0									
2184	94021	3	Terneuzen Zuid ICL-IP	3,9	b,e	00834 2	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0									
2184	94025	4	Terneuzen Zuid Ovet	3,9	b,e	00834 2	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0									
2184	94030	4	Terneuzen Zuid Verbrugge	3,9	b,e	00834 2	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0									
2184	94022	1	Terneuzen Zuid Verbrugge Loods 38	3,9	b,e	00834 2	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0									
2184	94023	9	Terneuzen Zuid Verbrugge Loods 39	3,9	b,e	00834 2	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0									
2184	94024	7	Terneuzen Zuid Verbrugge Loods 40	3,9	b,e	00834 2	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0									
<b>2184</b>	<b>301</b>		<b>Sas van Gent/Zelzate-gr.</b>	<b>1</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									

Distance de transit

Transitentfernungen

Transit distances

Doorvoerafstanden

EF desservant / Bedienende s EVU / Serving RU	Numero de Code Kodenummer Code number codenummer	de ou vice versa à von oder umgekehrt nach from or vice versa to van of omgekeerd naar	DE (80)							BE (88)			
			<u>Nieuwe Schans</u>	<u>Coevorden-Gr.</u>	<u>Oldenzaal-Gr.</u>	<u>Zevenaar-Gr.</u>	<u>Venlo-Gr.</u>	<u>Haanrade-Gr.</u>	<u>Sas van Gent Gr.</u>	<u>Roosendaal Gr.</u>	<u>Budel Gr.</u>	<u>Eijsden Gr.</u>	
			Weener Gr.	Laarwald Gr.	Bad Bentheim Gr.	Emmerich Gr.	Kaldenkirchen Gr.	Herzogenrath Gr.	Zelzate	Essen Gr.	Hamont Gr.	Visé Fre.	
			1,b	1,b	1,2,b	1	1	1,b	1	1	1,c,i	1,c,i	
			410	411	412	416	418	420	301	303	306	308	
2184	<b>301</b>	<b>Sas van Gent Gr.</b>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2184	<b>303</b>	<b>Roosendaal Gr.</b>	1	0	254	231	157	146	196	0	0	0	201
2184	<b>306</b>	<b>Budel Gr.</b>	1,c,i	0	251	227	154	62	88	0	130	0	93
2184	<b>308</b>	<b>Eijsden Gr.</b>	1,c,i	0	277	253	180	85	44	0	201	93	0
2184	<b>410</b>	<b>Nieuwe Schans</b>	1,b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2184	<b>411</b>	<b>Coevorden Gr.</b>	1,b	0	0	74	134	201	272	0	254	0	277
2184	<b>412</b>	<b>Oldenzaal Gr.</b>	1,2,b	0	74	0	98	177	249	0	231	227	253
2184	<b>416</b>	<b>Zevenaar Gr.</b>	1	0	134	98	0	103	175	0	157	154	180
2184	<b>418</b>	<b>Venlo Gr.</b>	1	0	201	177	103	0	80	0	146	0	85
2184	<b>420</b>	<b>Haanrade</b>	1,b	0	272	249	175	80	0	0	196	0	44

## Terminaux - UTI

### UTI-Terminals

### UTI-Terminals

Liste des gares qui desservent les terminales de UTI (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue de la manutention aux grands conteneurs)

Verzeichniss der zuständigen Bahnhöfe für UTI Terminals (Grosscontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können)

The list of the stations that are servicing UTI terminals (large containers, semi-trailers, swap bodies and devices assimilated to large containers for lifting purposes)

Pays - Bas	Niederlande		Netherlands
<p style="text-align: center;"><b>Edition du Ausgabe vom Edition of  01.07.2021</b></p>	<b>Remarques/Anmerkungen/Notes/Preciză</b>	<b>Grands conteneurs Grosscontainer Large containers</b>	<b>Semi-remorques préhensibles par pinces Mit Greifzangen verladbare Sattelaufleger Semi-trailers suitable for grabber handling</b>
<b>Terminaux UTI UTI-Terminals UTI-Terminals</b>		Longueur Maximale (en pieds)  Grösste Länge (in fuss)  Maximum length (in feet)	Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung  Max. gross handling weight in tons)



Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition  
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

List of RU with their RICS codes that are represented in this edition

	code RICS RICS-Code	EF EVU RU	Remarques Anmerkungen Notes Observații
NL	2184	DB Cargo Nederland	